S'il est indispensable d'utiliser une rallonge, observez les conseils suivants:

- N'employez qu'une rallonge dont la puissance nominale soit au moins égale à celle du batteur.
- Examinez soigneusement la rallonge avant de l'employer et ne l'utilisez pas si elle présente le moindre
- Traitez la rallonge avec délicatesse et ne la tirez pas brusquement pour la débrancher au niveau de la prise de courant.
- Éloignez la rallonge de la chaleur et des surfaces ou arêtes coupantes.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

BIENVENUE

Nous vous félicitons d'avoir sélectionné ce batteur sur socle MIXMASTER® de SUNBEAM®! Pour vous familiariser avec les produits SUNBEAM®, visitez notre site Web au www.sunbeam.com.

SOINS À APPORTER AU BATTEUR

NETTOYAGE DU BATTEUR

Pour nettoyer le batteur, passez un linge humide sur la tête, sur le socle et sur le plateau tournant puis asséchez-les. NE PLONGEZ PAS LE SOCLE DANS L'EAU. Évitez l'emploi de produits abrasifs, ils endommagent irrémédiablement le fini. Lavez les fouets et les bols à l'eau savonneuse chaude après chaque utilisation; rincez-les à fond et asséchez-les. Les fouets et les bols de malaxage sont également lavables au lave-vaisselle.

RANGEMENT DU BATTEUR

Rangez le batteur en lieu propre et sec – sur un plan de travail, une table, dans un placard ou sur une étagère, par exemple. Placez les fouets dans leurs douilles respectives et les crochets pétrisseurs ou autres accessoires dans les bols.

Posez les bols sur le plateau tournant. Enroulez le cordon d'alimentation puis attachez-le à l'aide d'un lien souple.

ENTRETIEN

Le moteur a été soigneusement lubrifié à l'usine et ne nécessite pas de graissage ultérieur. Outre le nettoyage conseillé, le batteur ne requiert aucun entretien supplémentaire de la part de l'utilisateur. Pour tout service ou toute réparation, veuillez entrer en rapport avec le service à la clientèle. (Composez le 1 800 458-8407 aux États-Unis ou le 1 800 667-8623 au Canada.)

CONSEILS PRATIQUES

- Quand vous malaxez des liquides et tout spécialement s'ils sont chauds servez-vous du grand bol ou malaxez par petites quantités afin de réduire les éclaboussures.
- Déposez les ingrédients dans le bol dans l'ordre qu'indique la recette.
- Utilisez la vitesse de malaxage qu'indique la recette. Servez-vous du guide de malaxage du variateur de vitesse pour vous aider à trouver la vitesse appropriée.
- Si la recette indique la durée de malaxage, observez-la! NE MALAXEZ PAS PLUS QUE NÉCESSAIRE. Une préparation battue de façon excessive peut devenir extrêmement ferme.
- Si un objet, une spatule par exemple, tombe dans le bol au cours du malaxage, ARRÊTEZ
- immédiatement le batteur puis retirez l'article en question.
- Pour simplifier le nettoyage, démontez les fouets dès que vous cessez de les utiliser et rincez-les sans délai à l'eau tiède.

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE

For product questions: Jarden Consumer Service Canada: 1.800.667.8623 USA: 1.800.458.8407 www.sunbeam.com

©2007 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Imported and distributed by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions., 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1

NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU LIEU D'ACHAT

Pour toute question quant à ce produit, entrez en rapport avec le

service à la clientèle de Jarden: Canada: 1 800 667.8623 États-Unis: 1 800 458.8407 www.sunbeam.com

©2007 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions Tous droits réservés.

Importé et distribué par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1

GSC-MM0607

Printed in China Imprimé en Chine

CONSIGNES IMPORTANTES

L'utilisation de tout électroménager exige certaines précautions fondamentales, y compris les suivantes:

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI

- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez le batteur ni dans l'eau ni dans un autre liquide. Ceci pourrait causer des blessures ou abîmer l'appareil.
- Redoublez de vigilance lorsque le batteur est utilisé par des enfants ou par des personnes handicapées, ou bien en leur présence.
- Débranchez le batteur en fin d'utilisation, avant de monter ou de démonter toute pièce et avant de
- 4. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Gardez mains, cheveux et vêtements ainsi que spatules ou autres ustensiles de cuisine - à l'écart des fouets pendant l'emploi, afin de limiter les risques de blessures ou d'endommagement du batteur.
- 5. Ne faites pas fonctionner un batteur dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, qui a mal fonctionné, a été échappé ou endommagé d'une façon quelconque. Si le batteur a été abîmé, veuillez entrer en rapport avec le service à la clientèle. (Composez le 1 800 458-8407 aux États-Unis ou le 1 800 667-8623 au Canada.)
- L'utilisation d'accessoires non conseillés ou vendus par Jarden Consumer Solutions ou le constructeur présente des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles.
- N'employez cet appareil ni en plein air ni a des fins commerciales.
- Ne laissez pas pendre le cordon au bord de la table ou du plan de travail et veillez à ce qu'il ne touche pas à des surfaces chaudes, notamment à la cuisinière.
- Séparez les fouets du batteur avant de les laver.
- 10. Ne placez pas le batteur sur ou à proximité d'un brûleur chaud ou dans un four allumé (four à micro-ondes, de cuisinière ordinaire, à convection, ou autre), ou sur toute autre surface chaude.
- 11. N'utilisez pas le batteur à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.
- 12. Ne laissez jamais le batteur sans surveillance quand il fonctionne.
- 13. Le service, outre l'entretien que préconise la notice d'emploi, et les réparations ne doivent être exécutés que par le personnel compétent autorisé.
- 14. Lors du mélange de liquides, et tout particulièrement de liquide chaud, servez-vous du grand bol ou bien ne travaillez que de faibles volumes à la fois pour éviter les éclaboussures.
- 15. Ne maltraitez pas le cordon ne portez jamais le batteur en le tenant par son cordon et ne tirez pas le cordon d'un coup sec pour le débrancher: tenez la fiche entre le pouce et l'index pour la sortir de la prise.

SÉCURITÉ

CET APPAREIL N'EST DESTINÉ QU'À L'USAGE DOMESTIQUE

Le moteur du batteur MIXMASTER® est protégé par une isolation thermodurcie, un procédé standard Par suite du thermodurcissement de l'isolation, il est possible qu'il se dégage une certaine odeur et peut-être même un petit ruban de fumée du moteur du batteur. Absolument normal, ce phénomène cessera après quelques utilisations.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES

POUR LES PRODUITS ACHETÉS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (ayant une lame plus large que l'autre). La fiche n'enfonce dans les prises polarisées que d'une façon; si elle ne rentre pas complètement dans la prise de courant, inversez-la. Si elle n'enfonce toujours pas entièrement, contactez un électricien compétent. Ne modifiez le dispositif de sécurité de la fiche en aucune façon. De plus, ne donnez pas de coups secs sur le cordon, ne le tortillez pas et ne le maltraitez pas; pour le débrancher, tenez la fiche entre le pouce et l'index et tirez-la doucement hors de la prise

Two Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of two years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized Jarden service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How To Obtain Warranty Service

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800-458-8407 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1 800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

If the use of an extension cord is necessary, please follow these guidelines:

- Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the mixer.
- Examine the extension cord before using and do not use if the extension cord is damaged.
- Do not abuse the extension cord and do not yank on any cord to disconnect.
- Keep all cords away from heat and sharp edges.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WELCOME

Congratulations on your purchase of a SUNBEAM® MIXMASTER® Stand Mixer! To learn more about SUNBEAM® products, please visit us at www.sunbeam.com.

CARING FOR YOUR MIXER

CLEANING YOUR MIXER

To clean the mixer, wipe the mixer head, stand and turntable with a damp cloth, then dry. DO NOT IMMERSE THE STAND MIXER IN WATER. Avoid the use of abrasive cleaners, as they may damage the finish of the mixer. Wash the beaters and bowls in hot, soapy water after each use. Rinse thoroughly and dry. Beaters and bowls may also be washed in an automatic dishwasher. If mixing bowls are scratched or chipped, do not use mixer.

STORING YOUR MIXER

Store the mixer in a dry location, such as on a countertop or table top, or in a closet or cupboard. Insert the beaters into the proper sockets. Place the dough hooks and other attachments in the mixing bowl.

Store the bowl(s) on the turntable. Wind the electric cord into a coil, then secure it with a twist fastener.

MAINTENANCE

The motor of your stand mixer has been carefully lubricated at the factory and does not require any additional lubricant. Other than the recommended cleaning, no further user maintenance

For servicing or repairs please contact Consumer Services for assistance. (1-800-458-8407 in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada)

HELPFUL HINTS

- When mixing liquids, especially hot liquid, use the large mixing bowl or make small quantities at a time to reduce spillage.
- Ingredients should be added to the mixing bowl as they are specified in the recipe.
- Use the mixing speed that is recommended in the recipe. Use the mixing guide on the speed control dial of the mixer to help you find the correct speed to use.
- If times are specified in the recipe, use them! BE CAREFUL NOT TO OVER MIX. Over mixing can cause the mixture to become very tough.
- Should an object, such as a spatula, fall into the bowl while the mixer is operating, turn the mixer OFF immediately, then remove the object.
- For easier clean-up, remove beaters and rinse immediately with warm water.

Garantie limitée de deux ans

Sunbeam Products, Inc. faisant affaire sous le nom de Jarden Consumer Solutions, Canada Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, (collectivement « JCS ») garantit que pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre. JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit étant trouvé défectueux durant la période de couverture de la garantie. Le remplacement sera réalisé au moyen d'un produit ou composant neuf ou reconstruit. Si le produit n'est plus disponible, un produit d'une valeur similaire ou supérieure fera lieu de replacement. Ceci est votre garantie exclusive.

Cette garantie est valide pour l'acheteur au détail d'origine à partir de la date d'achat au détail initiale et n'est pas transférable. Gardez le reçu de vente d'origine. Une preuve d'achat est requise pour obtenir l'application de la garantie. Les concessionnaires, les centres de réparation JCS ou les magasins au détail vendant des produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de quelconque façon changer les termes et conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dégâts provenant d'un des suivants: mauvaise ou négligente utilisation du produit, emploi sur un mauvais courant ou une mauvaise tension, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage, réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un centre de réparation Jarden agréé. De plus, la garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels qu'incendies, inondations, ouragans et tornades.

Quelles Sont les Limites de Responsabilité de JCS ?

JCS ne sera pas responsable des dégâts secondaires ou conséquents provoqués par la rupture de toute garantie ou condition exprimée, tacite ou statutaire.

Dans la mesure des lois applicables, toute garantie ou condition tacite d'aptitude à être vendu ou utilisé dans un but particulier est limitée en durée à la durée de la garantie ci-dessus.

JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation exprimée, tacite, statutaire ou autre.

JCS ne sera pas responsable les dégâts, quelle qu'en soit la sorte, résultant de l'achat, de l'utilisation, de l'abus du produit ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dégâts secondaires, spéciaux, conséquents ou similaires ; ni des pertes de revenus ; ni de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre ; ni de toute plainte contre l'acheteur par toute autre partie.

Quelques provinces, états ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dégâts secondaires ou conséquents ni les limitations sur la durée de garantie tacite, donc il se peut que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir une réparation sous garantie ?

Pour toute question au sujet de cette garantie ou si vous désirez obtenir une réparation sous garantie. veuillez appeler le 1.800.458.8407 et l'adresse d'un centre de réparation convenable vous sera fournie.

Pour toute question au sujet de cette garantie ou si vous désirez obtenir une réparation sous garantie, veuillez appeler le 1 800-667-8623 et l'adresse d'un centre de réparation convenable vous sera fournie.

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions sise à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions située à 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1.

> NE RETOURNEZ CE PRODUIT NI À L'UNE DES ADRESSES NI AU LIEU D'ACHAT.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

- 1. To protect against risk of electrical shock, do not put mixer in water or other liquid. This may cause personal injury or damage to the product.
- 2. Close supervision is necessary when mixer is used by or near children or incapacitated persons.
- 3. Unplug from outlet while not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- 4. Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce the risk of injury to persons and/or damage to the
- 5. Do not operate mixer with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. If the mixer becomes damaged please contact Consumer Services for assistance. (1-800-458-8407 in the U.S. or 1-800-667-8623 in Canada)
- 6. The use of attachments not recommended or sold by Jarden Consumer Solutions or the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury.
- 7. Do not use outdoors or for commercial purposes.
- 8. Do not let cord hang over edge of table or countertop or touch hot surfaces, including the stove.
- 9. Remove beaters from mixer before washing.
- 10. Do not place mixer or bowls on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven (microwave, convention, convection, etc.), or on any other heated surface.
- 11. Do not use mixer for other than intended use.
- 12. Do not leave mixer unattended while it is operating.
- 13. Any servicing, other than cleaning and user maintenance should be performed by any authorized service representative.

14. When mixing liquids, especially hot liquid, use a tall container or make small quantities at a time

- to reduce spillage.
- 15. Don't Abuse Cord. Never carry the mixer by the cord or yank it to disconnect from an outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect.

SAFETY

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

The motor of your MIXMASTER® Mixer is protected by a heat cured insulation. This is a standard process. Due to the heat curing of the insulation, you may experience an odor and possibly a slight wisp of smoke from your mixer's motor. This effect will disappear

SPECIAL INSTRUCTIONS

FOR PRODUCTS PURCHASED IN THE U.S. AND CANADA ONLY

To reduce the risk of electrical shock, this appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. Also, do not pull, twist or otherwise abuse the power cord; instead, grasp the plug and pull to remove from the outlet.



Mixmaster® Stand Mixer Notice d'emploi Batteur sur socle Mixmaster®

MODÈLES

MODELS/ 2379-33, 2385-33 **&2623-33**



www.sunbeam.com

P.N. 120329

FEATURES OF YOUR STAND MIXER

- A. ATTACHMENT EJECT BUTTON The eject button, located on the top of the handle, releases the beaters or dough hooks for easy cleaning.
- B. Off-Center Head and Beaters The head of the MIXMASTER® Stand Mixer and beaters are positioned off-center to the bowl to make it easier to add ingredients during mixing.
- **C.** STAINLESS STEEL MIXING BOWLS 2.0 and 4.0 quart mixing bowls are ideal for mixing large or small quantities of ingredients.
- D. TURNTABLE BOWL SELECTOR Simply slide the bowl selector lever to the left when using the small bowl and to the right when using the large bowl.
- E. TURNTABLE Designed to fit both the large and small bowl, the turntable allows the bowl to turn while mixing.
- F. TILT BACK LOCKING HEAD BUTTON The head of the MIXMASTER® Stand Mixer tilts back and locks securely into position to allow easy removal of mixing bowls and attachments.
- G. MIXER RELEASE TRIGGER Remove the mixer head from the base for convenient cleaning and storage.
- H. POWER/SPEED INDICATOR LIGHT The ON/OFF light is also used to indicate speed setting.
- I. 12 Variable Speeds The 12 variable speeds with softstart ensure superior mixing control and maintains speed regardless of the mixing load.
- J. SOFT GRIP HANDLE The soft grip molded handle gives you comfort and a firmer grip while mixing.
- K. Burst of Power® Button Press down on button to automatically increase the beater speed for an immediate burst of power.
- L. STAINLESS STEEL BEATERS For creaming butter and sugar, plus mixing heavy cake mixes.
- M. STAINLESS STEEL DOUGH HOOKS Dough hooks take the hard work out of kneading dough and other heavy mixtures.

Preparing the Stand Mixer for Use

center hole of the adjustable slot until it snaps into place.

ATTACHING AND REMOVING THE MIXING HEAD

RAISING AND LOWERING THE MIXING HEAD

ATTACHING THE TURNTABLE

ADJUSTING THE TURNTABLE

(See Figure 1)

CARACTÉRISTIQUES DU BATTEUR SUR SOCLE

- A. BOUTON D'ÉJECTION DES ACCESSOIRES Placé sur la poignée, il sert à éjecter les fouets à pales ou les crochets pétrisseurs pour permettre de les laver aisément.
- B. Tête et batteurs décentrés La tête du batteur MIXMASTER® et les fouets sont décentrés par rapport au bol de malaxage afin que vous puissiez facilement ajouter des ingrédients au cours du fonctionnement.
- C. Bols de Malaxage en acier inoxydable De 2,2 litres et 4,4 litres, sont parfaits pour amalgamer petites et grandes quantités d'ingrédients.
 D. Sélecteur de Bol de Malaxage Vous faites glisser le levier à gauche
- pour utiliser le petit bol ou à droite pour employer le grand.

 E. PLATEAU TOURNANT Étudié pour accueillir le petit bol ou le grand bol
- F. Tête Basculante et verrouillable La tête du batteur
 MIXMASTER® bascule et se verrouille commodément pour faciliter le
- MIXMASTER® bascule et se verrouille commodément pour faciliter le retrait des bols de malaxage et des accessoires.
- G. Gâchette de dégagement du Batteur Libère la tête du batteur et permet de la séparer du socle pour le nettoyage et le rangement.
- H. VARIATEUR DE VITESSE ET TÉMOIN Le témoin lumineux MARCHE-ARRÊT sert également à indiquer la vitesse de fonctionnement.
- I. VARIATEUR À 12 VITESSES Les 12 vitesses à mise en marche progressive assurent un contrôle supérieur du malaxage; la vitesse choisie est en outre maintenue, quelle que soit la densité du mélange.
- J. POIGNÉE DOUCE AU TOUCHER, DE BONNE TENUE EN MAIN Confortable, la poignée moulée fournit une préhension sûre.
- K. Surpuissance Burst of Power® Vous appuyez sur le bouton pour augmenter automatiquement la vitesse des fouets et obtenir un surcroît de puissance immédiat.
- L. FOUETS À PALES EN ACIER INOXYDABLE Pratiques pour mettre le beurre et le sucre en crème ou malaxer les préparations à gâteaux denses.
- M. CROCHETS PÉTRISSEURS EN ACIER INOXYDABLE Simplifient le pétrissage des pâtes et des autres préparations lourdes.

the small

MIXER RELEASE TRIGGER

TURNTABLE BOWL SELECTOR
Slide the bowl selector lever to the left when using the small bowl and to the right when using the large bowl.

SÉLECTEUR DE BOL DE MALAXAGE

Vous faites coulisser le levier à gauche pour employer le petit
bol de malaxage et à droite pour employer le grand.

Préparation en vue de l'utilisation

MISE EN PLACE DU PLATEAU TOURNANT

réglable jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic.

voulue. (Voyez la figure 1)

dispositif se bloque. (Voyez la figure 2A)

Levée et baissée de la tête

MONTAGE DES ACCESSOIRES

CROCHETS PÉTRISSEURS

désiré sur le plateau tournant.

MISE EN PLACE DU BOL DE MALAXAGE

AJUSTEMENT DU PLATEAU TOURNANT

bien sûr les bols et les accessoires avant la toute première utilisation.

Montage et démontage de la tête du batteur



TILT BACK LOCKING HEAD BUTTON

Figure 1 (A) Figure 2

vitesse soit à la position OFF (arrêt) et que le cordon d'alimentation soit débranché. Lavez

Fixez le plateau tournant à la base du socle, en l'enfonçant dans le trou central de la fente

Le plateau tournant doit être réglé en fonction du bol de malaxage employé. Pour faire la

modification, appuyez sur le levier du sélecteur de bol et faites-le coulisser jusqu'à l'icône

Pour fixer la tête du batteur, appuyez sur la gâchette de dégagement (elle se trouve à

l'arrière du socle). Placez la tête sur le socle de telle façon que le pivot en métal situé à la

partie inférieure de la tête du batteur s'enclenche dans le dispositif de blocage du haut du

socle. Tandis que vous réduisez votre pression sur la gâchette, le dispositif de blocage du

haut du socle s'enclenche avec le pivot de métal. Une fois la tête en position baissée, le

Appuyez sur le bouton de verrouillage de la tête basculante (au haut du pied du socle).

Alors que le bouton est enfoncé, saisissez la poignée puis tirez la tête du batteur en arrière.

le bouton de verrouillage de la tête. Alors que le bouton est enfoncé, saisissez la poignée

pour abaisser la tête. Vous entendrez un «clic» qui signale que la tête est bloquée en

prise. Levez la tête et tirez-la en arrière pour l'écarter du bol. (Voyez la figure 2B)

ni l'endommagement du batteur. Lisez attentivement les instructions qui suivent.

nouveau dans la douille jusqu'à ce qu'il soit parfaitement encliqueté.

La tête du MIXMASTER® se bloquera dans cette position. Pour baisser la tête, appuyez sur

position. (Voyez la figure 2B) Assurez-vous que la tête soit sûrement fixée avant l'utilisation. **Remarque:** Ce batteur n'est PAS conçu pour fonctionner lorsque libéré de son socle.

Assurez-vous que le variateur de vitesse soit réglé à l'arrêt (OFF) puis débranchez le cordon à la

REMARQUE: Il est primordial que les fouets ou crochets soient insérés dans les douilles

Insérez les fouets ou les crochets un par un, en enfonçant et en tournant simultanément

convenablement, sortez-le de la douille et tournez-le d'un quart de tour. Insérez-le alors de

Le fouet de forme conique comporte un bouton de nylon à sa partie inférieure. C'est celui

que vous enfoncez dans la douille la plus proche de la paroi périmétrique du bol. Le fouet

de forme carrée est destiné à la douille la plus proche du centre du bol. (Voyez la figure 4)

Le crochet à petite rondelle et petit pied se place dans la douille la plus proche de la paroi

Les symboles des crochets sont représentés sur la partie inférieure de la tête du batteur.

Quand vous avez décidé quel bol utiliser, faites glisser le levier du sélecteur de bol (du

plateau tournant) à la position voulue – à l'icône du grand bol si vous employez le grand

bol ou à l'icône du petit bol si vous employez le petit bol. Posez alors le bol de malaxage

REMARQUE: Les bols ne devraient JAMAIS être mis dans un four de cuisinière, dans un

four à micro-ondes, sur un foyer de cuisinière ou sur toute autre surface chauffée.

périmétrique du bol. L'autre crochet est destiné à la douille la plus proche du centre du bol.

Préparation

Les symboles des fouets sont représentés sur la partie inférieure de la tête du batteur.

jusqu'à ce que l'accessoire soit correctement encliqueté. Si l'un d'eux ne s'adapte pas

appropriées pour malaxer convenablement les ingrédients. Ne risquez ni l'échec de la recette



SPEED CONTROL DIAL VARIATEUR DE VITESSE




Figure 4

CARRÉ

CONIQUE

Figure 3

Mode d'emploi

Avant de commencer à préparer le batteur pour l'employer, assurez-vous que le variateur de VARIATEUR DE VITESSE

(B)

Le variateur de vitesse sert à METTRE le batteur EN MARCHE, à l'ARRÊTER et à sélectionner l'une des 12 vitesses. (Voyez la figure 3)

Vous tournez le variateur de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la réduire. Alors que vous tournez le variateur de vitesse, vous remarquerez qu'un numéro de vitesse

coïncide avec le témoin lumineux du haut de la tête. Le nombre indique la vitesse à laquelle fonctionne le batteur.

Faites tourner le variateur de vitesse jusqu'à ce que le nombre de la vitesse désirée corresponde avec le témoin.

GUIDE DE MALAXAGE

Rappelez-vous que les différents malaxages et les vitesses données au tableau suivant risquent de varier légèrement d'une recette à une autre.

Il est généralement préférable de débuter le malaxage à une vitesse inférieure à la vitesse jugée appropriée jusqu'à ce que les ingrédients commencent à se mélanger puis de passer à la vitesse préconisée pour l'achever.

Dans le cas des grosses quantités, il vous faudra peut-être augmenter la vitesse du batteur par suite du gros malaxage requis et du poids accru des ingrédients.

Quand une recette requiert l'addition d'ingrédients – de farine, par exemple – réduisez la vitesse de fonctionnement pour les ajouter afin d'éviter la formation d'un nuage de farine. Une fois que les nouveaux ingrédients commencent à s'amalgamer, revenez lentement à la vitesse appropriée pour le genre de malaxage.

Utilisez le tableau ci-dessous pour établir les vitesses propres à procurer les résultats escomptés pour vos recettes favorites.

RÉGLAGE	GUIDE DE	
DE VITESSE	MALAXAGE	Exemple
1	Mélanger délicatement, pétrir	À utiliser pour mélanger des ingrédients secs, incorporer des ingrédients de la recette à d'autres – des œufs montés en neige dans une pâte, par exemple – ou lorsque la recette requiert un malaxage à BASSE VITESSE. Sert aussi à pétrir la pâte à pain.
2	Brasser	À utiliser pour ajouter des ingrédients liquides ou lorsqu'un mélange délicat est requis pour mouiller des ingrédients secs
3	Mélanger	À utiliser lorsque des pains éclairs nécessitent un mélange bref, qui soit suffisant pour mélanger les ingrédients sans homogénéiser la pâte.
4	Malaxer	À utiliser pour amalgamer en alternant les ingrédients secs et liquides d'une recette.
5	Combiner	À utiliser lorsque la recette indique de tout mélanger.
6	Préparation pour gâteaux	À utiliser pour les mélanges à gâteaux préemballés et quand le malaxage doit se faire à VITESSE MOYENNE.
7	Mettre en crème	À utiliser pour mettre le beurre et le sucre en crème.
8	Fouetter	À utiliser pour fouetter les pommes de terre ainsi que pour homogénéiser les pâtes.
9	Fouetter/crémer	À utiliser pour faire la crème fouettée ainsi que pour obteni une texture très légère.
10	Desserts	À utiliser pour charger les desserts de minuscules bulles d'air
11	Glaçages	À utiliser pour préparer des confiseries et des glaces légères.
12	Blancs d'œufs	À utiliser pour monter les œufs et les blancs d'œufs ainsi que quand le malaxage doit se faire à GRANDE VITESSE.

Remarque: Par suite des variations que présentent les ingrédients (température et quantité, par exemple) les vitesses du guide de malaxage ne sont fournies qu'à titre indicatif. Ajustez les vitesses au besoin pour obtenir les résultats recherchés.

OPERATING INSTRUCTIONS

ABOUT THE SPEED CONTROL DIAL The speed control dial is used for turning the mixer ON and

The speed control dial is used for turning the mixer ON and OFF and for selecting its 12 mixing speeds. (See Figure 3)

Rotate the speed control dial in a clockwise direction to increase mixing speed, and in a counterclockwise direction to decrease mixing speed.

As you rotate the speed control dial, notice that a numbered speed is aligned with the indicator light on the side of the mixer head. This numbered speed indicates the speed at which the mixer is operating.

Rotate the speed control dial until the indicator is opposite the numbered speed you wish to use.

MIXING GUIDE

Please keep in mind that the various mixing tasks and related speeds listed in the following table may vary slightly from recipe to recipe.

For most recipes, it is better to begin your mixing on a slower speed until the ingredients begin combining, then move to the appropriate speed range for the particular task.

When mixing larger quantities you may need to increase the speed due to the amount of mixing required and the larger load on the machine.

When building up a recipe that requires the addition of dry ingredients, such as flour, slow the speed down while these ingredients are being added to avoid a snow storm effect. Once the extra ingredients begin combining, slowly increase to the appropriate speed for the particular mixing task.

Use the chart below to determine the best setting to use when preparing your favorite recipes.

SPEED SETTING	MIXING GUIDE	Example
1	Fold-Knead	Use when mixing dry ingredients or when folding two portions of a recipe together, such as a beaten egg white into a batter or when directions call for LOW speed. Use for kneading bread.
2	Stir	Use when stirring liquid ingredients or when gentle action is needed to moisten dry ingredients.
3	Blend	Use when quick breads require a brisk action, just enough to blend ingredients but not enough to develop a smooth batter.
4	Mix	Use when mixing dry ingredients and liquid ingredients together alternately in a recipe.
5	Combine	Use when recipe calls for combining ingredients together.
6	Cake Mixes	Use when preparing packaged cake mixes or when directions call for MEDIUM speed.
7	Cream	Use when creaming sugar and butter together.
8	Whip	Use to whip potatoes or to develop a smooth batter.
9	Whip/Cream	Use to whip cream or to develop a light, fluffy texture.
10	Desserts	Use to beat air into whipped desserts.
11	Frostings	Use when preparing light, fluffy frostings and candies.
12	Egg Whites	Use when aerating eggs and egg whites. Use when directions call for HIGH speed.

Note: Due to variations in ingredient temperatures and quantities, the Mixing Guide speeds are only suggested. If necessary, adjust speeds as needed to achieve desired results.

depressed, hold the handle and ease the head of the stand mixer back. The MIXMASTER® mixer head will lock into this position. To lower the mixing head, press the head lock button. While the button is depressed, hold the handle and ease the head of the stand mixer down. A "click" sound will indicate when the mixer head has locked into position. (See Figure 2B) Be sure the mixer head is securely in position before using. NOTE: This mixer is NOT intended for use away from the stand.

Press the head lock button located on the neck of the stand mixer. While the button is

Before preparing the mixer for use, be sure the speed control dial is in the OFF position and

the electric cord is unplugged. Be sure to wash bowls and attachments before initial use.

Place the revolving turntable into the base of the stand by pressing the turntable into the

The turntable must be adjusted depending upon which bowl size is being used. To adjust,

press down on the Turntable Bowl Selector Switch and slide the switch to the proper icon.

To attach the mixing head, press in on the mixer-release trigger, located at the rear of the

mixer-release trigger, the top of the latch should clamp around the metal pivot. Once the

mixing head is lowered into position, it will lock into place. (See Figure 2A)

stand. Place the mixer head on the stand so that the metal pivot on the bottom of the mixer head goes into the latched opening on top of the stand. As you release pressure from the

INSTALLING THE ATTACHMENTS

Be sure the speed control dial is in the OFF position and unplug electric cord from the electrical outlet. Lift mixer head up and back to pull it out of the way of the bowl. (See Figure 2B)

NOTE: It is important that the beaters or dough hooks go into the correct sockets, otherwise the mixer will not give you the proper mixing action. Do not risk ruining a recipe or damaging your mixer. Read the following instructions carefully.

Insert the beaters or dough hooks, one at a time, using a combination pressing and twisting motion, until they snap into position. If an attachment does not properly snap into place, pull it out of the socket and rotate it one quarter turn. Reinsert the beater or dough hook into the socket until it snaps into position.

BEATERS

One of the beaters is shaped like a cone and has a nylon button on the bottom. It goes into the socket on the side of the mixer nearest the side of the bowl. The other beater is square-shaped and goes into the socket nearest the center of the bowl. (See Figure 4) See beater symbols located on the bottom of the mixer head.

Dough Hooks

The dough hook with the smaller washer and foot goes into the socket on the side of the mixer nearest the side of the bowl. The other dough hook with the large washer goes into the socket nearest the center of the bowl. See the dough hook symbols located on the bottom of the mixer head.

PREPARATION

ADDING THE MIXING BOWL

Once you have selected the bowl you wish to use, move the turntable bowl selector switch to the proper setting – the large bowl icon if you are using the large bowl, and the small bowl icon if you are using the small bowl. Place the desired mixing bowl onto the turntable.

NOTE: Mixing bowls should NEVER be used in a conventional oven, microwave oven, on top of the range or on any other heated surface. If mixing bowls are scratched or chipped, do not use the mixer.